

AUDIOIMPULSE - Musik verbunden



Installationsanleitung

Vor der Installation des Produktes, versichern Sie sich bitte, dass alle verbundenen Geräte ausgeschaltet sind. Dies ist erforderlich, um Schäden an dem Produkt und der Anlage zu vermeiden.

Für eine störungsfreie Installation, entfernen Sie zuerst das auszutauschende Produkt und installieren danach das neu erworbene.

Gehen Sie vor dem Einschalten der Geräte mit den neuen Produkten sicher, dass die Anschlüsse sowie Stecker fest sind und die Polarität korrekt ist.

Vermeiden Sie Kurzschlüsse!

Reduzieren Sie die Lautstärke der Anlage auf das Minimum, bevor diese wieder in Betrieb genommen wird.

Petronillaplatz 10
48157 Münster, Germany

Tel: +49 (0)251 289 63 65
Fax: +49 (0)251 289 63 89

Internet: www.audioimpulse.de
Email: info@audioimpulse.de

Handhabung der WBT und HICON Steckverbinder

Beachten Sie folgende Anleitung mit bildlicher Darstellung, um einen einwandfreien Kontakt des Steckers zu gewährleisten.


Bei dem Cinchstecker CM-09 des Herstellers HICON verhält sich die Drehrichtung gegensätzlich.

1. Fassen sie den Stecker am hinteren Ende.

Drehen Sie die Hülse in die auf der Zeichnung angegebene Richtung um sie zu lösen




Cinchstecker




Bananenstecker

2. Halten Sie den Stecker fest und schieben sie diesen bis zum Anschlag auf die Gerätebuchse




Cinchstecker




Bananenstecker

3. Bei weiterem halten des Steckers, drehen Sie die Hülse in angegebener Richtung fest



Cinchstecker



Bananenstecker